

BRANDALARM I DRENGBORG.

Drengeborg er udstyret med lovpligtigt, automatisk brandalarm anlæg, hvorfor det er nødvendigt at tage visse hensyn, da det er meget kostbart at udløse en blind alarm. Det koster ca. pt. 6800,00 i udgifter til Brandvæsenet og til alarmselskabet, som betales af skadevolderen.

Tobaksrygning er totalt forbudt i lejren.

Fyr forsigtigt i brændeovnen. Hvis røg siver ud til de tilstødende lokaler aktiveres alarmer.


Ved madlavning, skal det tilses at røg og mados ikke siver ud til de tilstødende lokaler, da det kan aktivere alarmer.

Orienter dig om brandcentralens placering allerede ved ankomsten til lejren.

VED BRANDALARM.

Gå til brandcentralen der er placeret i kontoret, rum nr.18. Gør følgende for afstilling af brandklokker:

- 1: Sæt nøglen i nøglehullet (1) og drej med uret.
- 2: Tryk på den røde knap (2) "Alarmgivere fra/til".



Betjeningstilstand: Isæt nøglen -drej med uret (højre).

**Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) -
og fjern nøglen.**



Brandvæsenet er allerede tilkaldt automatisk.

VED BLIND ALARM.

Afstilling af klokker.

- 1: Sæt nøglen i nøglehullet (1) og drej med uret.
- 2: Tryk på den røde knap (2) "Alarmgivere fra/til".
- 3: Ring til Brandvæsenet. Nummeret står på alarmcentralen.
- 4: Opgiv alarmnummeret. Nummeret står på alarmcentralen.
- 5: Meddel at det er blind alarm.
- 6: Tilkald derefter lejrens opsyn, tlf. 70228422 eller M0 på lejrens telefon.

Med venlig hilsen
FDF Drengeborg.